

Les fusées de détresse servent à appeler à l'aide.


Important :

1. Les fusées de détresse sont valides pour une durée de quatre ans. Vérifiez leur date de fabrication et bien lire les instructions avant utilisation.
 2. Les fusées de détresse doivent être approuvées par Transports Canada.
 3. Pour disposer des fusées périmées, vous devriez communiquer avec votre service de police ou d'incendie pour le faire correctement.
 4. Les fusées de détresse devraient être rangées dans un contenant étanche à un endroit frais et sec facilement accessible en cas d'urgence.
-

Types de fusées de détresse approuvées au Canada :


Type A - Fusée à parachute

Forme une seule étoile rouge pouvant atteindre une altitude de 300 m (984 pi) et redescend lentement à l'aide d'un parachute. Elle brûle pendant au moins 40 secondes et est facile à repérer au niveau du sol (ou de la mer) et du haut des airs. La projection d'une fusée de détresse doit se faire en maintenant une inclinaison contre le vent et de manière à ce que l'angle ne dépasse pas 45 degrés.




Type B - Fusée à étoiles multiples

Forme au moins deux étoiles rouges pouvant atteindre une altitude de 100 m (328 pi 1 po) et brûle de quatre à cinq secondes. Certaines fusées de détresse de type B ne projettent qu'une étoile à la fois. Lorsqu'on utilise ce type de fusée à une seule étoile, il faut en lancer deux dans un intervalle de 15 secondes. Il vous faut donc deux fois plus de cartouches pour satisfaire aux exigences. La projection d'une fusée de détresse doit se faire en maintenant une inclinaison contre le vent et de manière à ce que l'angle ne dépasse pas 45 degrés.



Type C - Feu à main

Consiste en une flamme rouge au bout d'une torche à main. Ce type de fusée a une visibilité limitée au niveau du sol et convient mieux pour aider le repérage par des équipes de recherche aérienne. Elle brûle durant au moins 1 minute. Pour allumer ce type de feu de détresse, tenez-le à distance de l'embarcation et sous le vent tout en évitant de regarder directement la flamme.



Type D - Signal fumigène

Il peut être flottant ou tenu à la main). Ce type de fusée dégage une fumée orange et dense pendant au moins trois minutes et doit être utilisé de jour seulement. Vous devriez placer le dispositif sous le vent et suivre rigoureusement les instructions.

